

select 1520, 1530, 1540

german engineering

Bestandteile-Liste
List of spare parts
Liste des pièces détachées
Catalogo pezzi staccati
Lista de piezas de repuesto

Nicht nummerierte Teile im Katalog werden nicht geliefert.

The parts mentioned without number in the parts list are not available.

Les pièces qui ne sont pas numérotées dans la liste de pièces détachées ne peuvent être livrées.

Pezzi non catalogati non sono disponibili.

Las piezas de repuesto sin número en esta lista no se entregarán.

Bei Bestellung von Ersatzteilen muß die Modell-Nr. der Maschine, die Seitenzahl des Kataloges und die Teilenummer angegeben werden.

Die Verschleißteile-Nummern sind in der Teileliste **unterstrichen**.

When ordering spare parts, please state the model number, the page number in the catalogue of spare parts and the number of the parts called for.

The wear and tear part numbers are **underlined** in the parts list.

Prière d'indiquer dans vos commandes de pièces de rechange, le numéro de la machine, le numéro de la page dans la liste des pièces détachées, ainsi que les numéros des pièces commandées.


Les numéros de pièces d'usure sont **imprimés soulignés** dans la liste des pièces.

La richiesta dei pezzi di ricambio deve contenere il modello della macchina, la pagina del catalogo e il codice del pezzo.


I codini dei pezzi d'usura sono quelli **sottolineati** nel catalogo.


Al pedir piezas, sírvanse de indicar el número del modelo de la máquina, la página de la lista de piezas de repuestos y el número de la pieza deseada.

Los números de las piezas de desgaste están **subrayadas** en la lista.





PFAFF select 1520, 1530, 1540







PFAFF select 1520, 1530, 1540












93-033 901-44 /1520




93-033 903-44 /1530




93-033 902-44 /1540





1520/1530/1540		
1) = 902-2301-020/001	220...240V, CEE,VDE	AE 020
2) = 902-2301-023/001	110...127V, UL,CSA	AE 023
3) = 902-2301-024/001	220...240V, SAA	AE 024
4) = 902-2301-026/001	220...240V, BEAB	AE 026
5) = 902-2301-028/001	110...127V, Brasilien	AE 028
6) = 902-2301-029/001	220...240V, Korea	AE 029



Nummernverzeichnis • Numerical Index • Index • Elenco dei Numeri • Índice numérico

Teilnummer	Seite	Teilnummer	Seite	
11-039 089-15	2,4,5	12-315 110-25	2,6	
11-039 096-15	4	12-315 140-15	3	
11-039 096-55	5	12-325 180-05	5	
11-039 979-15	9	12-335 151-51	9	
11-105 974-05	9	12-340 050-25	4,5	
11-106 179-55/002	9	12-360 031-05	2	
11-106 197-25	5	12-360 063-05	6	
11-106 206-25	5	12-369 001-05	7	
11-106 947-55/002	3	12-370 002-05	3,6	
11-108 006-25	2	12-370 003-05	5	
11-108 910-25	2	12-370 033-05	4	
11-170 134-55/002	6	12-505 120-15	4,5	
11-190 098-25	1	12-510 111-25	9	
11-190 174-25	6	12-513 080-25	9	
11-190 905-15	2	12-618 120-45	3	
11-190 908-55	4	12-618 150-45	6	
11-190 909-55	4	12-618 190-05	6	
11-193 077-15	3	12-618 190-45	6	
11-193 080-05	4,5	12-618 200-45	4	
11-193 901-05	2,3,4,5	12-640 070-55	6	
11-193 902-05	7	12-640 090-55	1,2,4,5,6	
11-210 050-15	7	12-640 130-55	2,3,4,7	
11-236 168-55	1	12-640 150-55	2,3	
11-315 916-25	3	12-640 170-55	1,2	
11-315 917-05	2	12-640 190-55	3,4,5	
11-315 930-05	3	12-640 200-55	6	
11-315 933-05	2,3	12-640 230-55	2	
11-317 083-15	3	13-052 094-15	3,4	
11-317 218-05	2,3	13-052 205-15	2	
11-320 174-05	2,4,5	13-052 986-15	1	
11-345 911-05	2	13-250 103-25	4	
11-721 432-55/002	2,3	29-320 000-03	9	
11-722 172-55	1,3,6	48-020 804-32	8	
11-725 165-25	9	70-160 400-71	9	
11-725 906-55	9	<u>70-251 600-31</u>	7	CSA, UL, 120V
11-728 427-55	4	<u>70-251 600-61</u>	7	CEE, VDE, BEAB, SAA, 240V
11-728 459-55	9	70-331 624-54	9	
11-728 532-55	9	70-331 624-65	9	
12-005 154-25	9	70-331 905-05	9	
12-090 083-15	2	70-331 945-00	9	
12-090 120-15	2	70-334 400-64	9	
12-090 901-05	3	70-334 400-66	9	
12-130 151-25	9	70-334 400-67	9	
12-305 084-25	4,5	<u>902-1039-001/001</u>	9	USS 390

Nummernverzeichnis • Numerical Index • Index • Elenco dei Numeri • Índice numérico

Teilnummer	Seite		Teilnummer	Seite
<u>902-1039-003/001</u>	9	USS 393	92-326 898-96	7
<u>902-2301-001/001</u>	9	220-204V, CEE, VDE	92-328 299-45	7
<u>902-2301-004/001</u>	9	220-240V, SAA	92-328 516-05	9
<u>902-2301-006/001</u>	9	220-240V, BEAB	92-328 519-05	9
<u>902-2301-008/001</u>	9	110-127V,BRASIL	92-328 535-91	9
<u>902-2301-009/001</u>	9	220-240V,COREA	92-328 537-05	7
<u>902-2301-113/001</u>	9	110-127V, UL, CSA	92-328 717-65	9
902-3307-924	7	CEE, VDE, BEAB, SAA	92-328 718-45	9
902-3307-943	7	CSA, UL	92-328 719-45	9
<u>91-000 390-05</u>	3		92-328 721-91	9
91-000 678-15	3		92-328 722-91	9
91-000 713-15	3		92-328 726-65	9
<u>91-001 382-15</u>	3		92-328 727-65	9
91-002 134-05	3		92-328 810-65	9
<u>91-009 026-05</u>	3		92-328 811-65	9
91-036 166-05	2		92-328 853-91	9
91-100 346-15	3		92-328 971-91	9
91-106 236-91	3		92-328 972-91	9
91-106 375-05	3		92-329 642-91	9
<u>91-106 376-05</u>	3		92-329 737-91	9
<u>91-106 380-91</u>	3		93-030 032-05	1
91-106 494-05	3		93-032 106-44	2
91-106 524-05	3		93-032 107-44	2
91-106 527-05	3		93-032 272-05	1
<u>91-106 528-91</u>	3		93-032 273-05	1
91-106 529-05	3		93-032 300-91	3
92-203 077-05	6		93-032 334-05	3
92-203 541-05	9		93-032 336-05	3
92-226 613-91	7		93-032 593-05	5
92-302 077-05	9		93-032 594-91/130	5
92-321 753-05	9		93-032 630-05	4
92-322 110-91	9		93-032 632-05	4
92-322 111-91	9		93-032 633-05	4
92-322 123-45	9		93-032 634-05	4
92-322 128-45	9		93-032 635-05	4
92-322 142-05	7		93-032 637-05	4
92-322 144-91	7		93-032 645-05	4
92-322 149-01	9		93-032 646-45	4
92-322 538-91	9		93-033 015-91	1
92-324 982-05	6		93-033 016-91	1
92-326 081-91	9		93-033 030-91	1
92-326 383-91	7	CEE, VDE, BEAB, SAA	93-033 031-43	1
92-326 656-85	9		93-033 032-43	1
92-326 661-45	9		93-033 033-91	1

Nummernverzeichnis • Numerical Index • Index • Elenco dei Numeri • Índice numérico

Teilnummer	Seite	Teilnummer	Seite
93-033 038-91	1	93-033 271-91	6
<u>93-033 052-05</u>	1	93-033 300-45	4
93-033 053-44	1	<u>93-033 350-91</u>	4
93-033 054-05	1	<u>93-033 355-91</u>	6
93-033 055-35	1	93-033 356-44	6
93-033 056-05	1	93-033 357-91	1
93-033 061-05	1	<u>93-033 360-91</u>	5,6
93-033 062-05	1	93-033 361-05	6
93-033 063-44	8	<u>93-033 362-91</u>	5
93-033 064-05	8	93-033 370-43	1
<u>93-033 065-44</u>	1	93-033 382-91	1
93-033 075-91	1	93-033 385-91	1
93-033 076-43	1	93-033 388-91	1
93-033 082-05	1	93-033 390-43	1
93-033 096-05	1	93-033 392-43	1
93-033 100-25	1	93-033 394-43	1
93-033 110-91	1	93-033 532-44	8
93-033 111-91	1	<u>93-033 561-43</u>	3
<u>93-033 112-44</u>	1	93-033 562-43	3
93-033 113-45	1	93-033 571-44	3
93-033 118-55	1	93-033 580-45	3
93-033 119-43	1	93-033 610-43	7
93-033 140-43	1	93-033 737-43	1
93-033 142-05	1	93-033 901-44	8
93-033 143-55	1	93-033 902-44	8
93-033 144-44	4,5	93-033 903-44	8
93-033 145-44	1	93-034 031-05	7
93-033 146-55	1	93-034 126-05	2
93-033 147-55	1	93-034 127-15	2
93-033 175-44	4,5	<u>93-034 128-05</u>	2
93-033 185-44	4	93-034 130-15	2
93-033 186-44	4	<u>93-034 131-25</u>	2
93-033 187-44	4	<u>93-034 133-05</u>	2
93-033 245-91	1	93-034 196-25	2
<u>93-033 250-91</u>	6	93-034 632-05	4,5
93-033 251-05	6	93-034 633-05	4,5
93-033 252-05	6	93-035 033-15	1
93-033 253-44	6	93-035 050-44	1
93-033 256-44	6	93-035 066-15	1
93-033 259-05	6	93-035 081-95	1
93-033 260-91	6	93-035 087-15	3
93-033 262-05	6	93-035 102-91	2
93-033 263-91	2,6	93-035 111-05	2
93-033 269-45	6	93-035 113-05	9

Nummernverzeichnis • Numerical Index • Index • Elenco dei Numeri • Índice numérico

Teilnummer	Seite	Teilnummer	Seite
93-035 119-45	2	93-035 416-45	6
<u>93-035 120-05</u>	2	93-035 422-91	6
<u>93-035 121-05</u>	9	93-035 434-05	4
93-035 126-91	2	93-035 435-91	6
93-035 128-05	2	93-035 443-05	5
<u>93-035 129-91</u>	2	93-035 444-05	5
93-035 140-45	2	93-035 445-45	5
93-035 141-05	2	93-035 446-05	5
93-035 151-05	2	93-035 447-05	5,6
93-035 155-05	2	93-035 448-05	6
93-035 165-45	2	93-035 450-91	6
93-035 166-05	5	93-035 575-15	3
93-035 166-55	2	93-035 576-15	3
93-035 168-45	2	93-035 577-45	3
93-035 169-05	2,4	93-035 584-45	3
93-035 183-05	2	<u>93-035 587-05</u>	3
93-035 185-05	2	93-035 607-45	4,5
93-035 186-11	2	93-035 609-05	4
93-035 192-05	2	93-035 610-05	4
93-035 193-05	1,2	93-035 611-91	4,5
93-035 199-05	2	93-035 615-05	4,5
93-035 205-91	7	93-035 616-05	4,5
93-035 302-05	3	93-035 617-05	4
93-035 303-05	3	93-035 620-45	4
<u>93-035 304-91</u>	3	93-035 624-05	4
93-035 306-05	3,5,7	93-035 625-45	4
93-035 308-05	3	93-035 626-45	4
<u>93-035 310-91</u>	3	93-035 630-91	4
<u>93-035 314-91</u>	3	93-035 631-05	4
93-035 320-75	3	93-035 634-05	4
93-035 340-05	3	93-035 635-91	4,5
93-035 344-45	3	93-035 638-45	4
93-035 345-05	3	93-035 639-05	4
93-035 347-05	3	93-035 641-05	4,5
93-035 355-91	3	93-035 648-05	4,5
93-035 356-05	3	93-035 691-91	4,5
93-035 359-05	3	93-035 692-05	4,5
93-035 360-91	3	93-035 695-91	4
93-035 363-91	4,5	93-035 910-91	8
93-035 366-45	4,5	93-035 960-91	8
93-035 367-05	4,5	93-036 048-44	8
93-035 379-05	3	93-036 049-44	8
93-035 382-45	3	93-036 064-45	7
93-035 405-91	6	93-036 081-44	1

Nummernverzeichnis • Numerical Index • Index • Elenco dei Numeri • Índice numérico

Teilnummer	Seite	Teilnummer	Seite
93-036 105-15	3	93-037 190-71	2
93-036 106-55	2	93-037 191-44	2
93-036 108-75	2	93-037 541-44	3
93-036 109-15	2	93-037 543-45	3
93-036 115-91	2	<u>93-037 545-05</u>	3
<u>93-036 132-91</u>	2	93-037 574-05	3
93-036 146-91	2	93-037 581-05	3
93-036 150-91	2	93-037 583-05	3
93-036 152-15	2	93-038 102-91	2
93-036 155-15	2	<u>93-038 909-35</u>	1
93-036 164-71	2	93-040 184-15	2,4
<u>93-036 176-91</u>	2	93-040 206-05	2
93-036 195-05	2	93-040 207-15	2
93-036 196-15	2	93-040 224-75	2
93-036 198-15	2	93-040 225-45	2
93-036 203-91	2	93-040 226-45	2
93-036 204-45	2	93-040 287-05	2
93-036 206-01	7	93-040 294-91	7
93-036 212-91	7	93-040 358-05	3
93-036 217-91	7	93-040 373-05	5,6
93-036 225-05	7	93-040 654-05	4
93-036 227-91	7	93-040 735-05	2
93-036 230-91	7	<u>93-040 970-45</u>	3,8
93-036 240-15	7	93-041 373-15	6
93-036 244-05	7	93-101 447-05	8
93-036 249-91	7	93-101 757-05	1
93-036 253-45	7	<u>93-101 815-05</u>	1
93-036 257-05	7	93-105 640-15	2
93-036 258-91	7	93-249 199-00	1
93-036 285-91	7	93-323 548-05	9
93-036 286-91	7	93-847 979-91	8
93-036 292-05	2,3,7	98-694 047-00	2
93-036 297-91	7	98-694 814-00	8
93-036 323-05	3	<u>98-694 816-00</u>	2
93-036 341-91	3	98-694 818-00	8
93-036 348-45	7	98-694 843-01	8
93-036 383-91	3	98-694 845-00	8
93-036 562-91	2	<u>98-694 847-00</u>	2
93-036 582-25	3	98-694 864-01	8
93-036 631-45	4	98-694 884-00	8
93-036 647-05	4,5	<u>98-694 886-00</u>	2
93-036 701-71	2	98-694 889-00	2
<u>93-036 702-71</u>	2	98-694 890-00	8
93-036 990-91	8	98-697 548-00	2

Nummernverzeichnis • Numerical Index • Index • Elenco dei Numeri • Índice numérico

Teilnummer	Seite
98-802 422-00	8
99-053 016-91	8

PFAFF

PFAFF

Gritznerstraße 11
76227 Karlsruhe

Telefon +49 (0)721/4001-0
Telefax +49 (0)721/4001-513

E-Mail: info@pfaff.com
<http://www.pfaff.de>

Druckerei Gablenz GmbH
Stettiner Straße 17
76356 Weingarten

Printed in Germany

Technische Änderungen vorbehalten

Subject to alterations in design

Sous toute réserve de modifications
techniques

Salvo modificaciones técnicas

Con riserva di modifiche tecniche

Nr. BP